

列車の軌道管理に最適です!

WATTS

WP00074C 1/4

デジタル動揺計サポート品

キロポストマーカーを、GPS が受信できる場所では押さなくてもよくなります。

GPS 速度計 T セット/W0077-ロロロ



GPS 速度計 Tセット/W0077+W0034S2T

この製品は、別売のデジタル動揺計(W0031A や W0051A)の外部入力に使用する、キロポスト(GPS速度計付)マーカーシステムです。一般に、鉄道車両の動揺測定では、振動加速度の他に、キロ程や速度情報が必要です。車両の速度発電機信号を利用する方法がありますが、営業車両では必ずしも接続できるとは限りません。多くの場合は、沿線のキロポストを見ながら、手押しでキロポストマーカーを入力する方法が取られています。

手押しでの長時間の作業は辛いものがあります。そこで、近年急速に普及している GPS 受信機を利用して、手押し作業を簡略化することを提案いたします。GPS 速度計 T セット/W0077(GPS 速度計+マーカースイッチ)は、GPS 速度センサーを使用することで、車両とは非接触で精度の高い速度信号(電圧)が得られます。GPS レシーバーは、GARMIN 社の高感度で高精度な 5Hz サンプリング受信機を使用していますので、毎秒 5 点の速度信号が得られます。衛星が受信できる場所であれば、確実に列車の速度信号が得られます。もし、トンネル等の不受信区間がある場合は、付属のマーカースイッチ/W0034S2T を押すことで、キロ程の等間隔マーキングが可能です。更には GPS/MARK の切換時のポジションマークが自動的に出力されますので、後処理でファイル切取の目印が付いて便利です。

■発注型式

W0077—□□□

最大速度目安

080:80km/h/4Vfull 200:200km/h/4Vfull

400: 400km/h/4Vfull

【 **800**:800km/h∕4Vfull ※T セットの場合は、裏面パネルにマーカー用コネクタが

■主な用途

追加されます。

- 〇軌道管理用動揺測定
- 〇車両管理用動揺測定
- 〇その他走行試験等

■特徴(GPS 受信時)

- 〇車両と非接触で速度電圧が得られる
- ○毎秒5回のサンプリングレート
- 〇簡単操作、高分解能(16bitDA)出力
- 〇精度を保障するCAL機能付き
- OGPS とMARK の切換ポジションマーカーを出力

■ GPS 速度計 T セット/W0077 - □□□、GPS レシーバー/GPS18SG 5m が付属 その他付属品 (取扱説明書 1 部・単三充電電池 6 本、専用充電器 1 個、AC アダプタ 1 個、 動揺計接続ケーブル 3m 1 本、マーカースイッチ/W0034S2T 1.5m 1 個)

GPSを見通しの良い場所に置くだけの簡単操作です。

WP00074C 2/4



■定格・性能

| 項目 | 仕様 |
|---------|--|
| GPS 受信機 | GARMIN 社製: GPS18x-5Hz(相当品) |
| | コネクタは W0077 用(RJ45)に変更済 |
| | ケーフ゛ル長 : 5m |
| | 外形寸法 :直径 61mm、厚み 19.5mm、 質量 約 165g |
| | 耐環境性 : −30°C~90°C、防水対策(水深 1m で 30 分) |
| | 受信感度 : -185dBW(min) 、並列衛星数 12 個 |
| | 測位時間 : 初期時約5分、アルマナック終了後は約1分 |
| | 出力レート : 毎秒 5 回、RS232C、19200bps |
| 速度計測 | 感知方式 : GPS レシーバー(GARMIN 社 GPS18x-5Hz)に依存 |
| | 電圧変換感度:4種選択(発注時指定) |
| | 080:20km/h/V、 200:50km/h/V |
| | 400:100km/h/V、800:200km/h/V |
| | 速度精度 :0.5km/h RMS(一定速度で移動中) |
| 出力信号 | 出力インピーダンス:50Ω(BNC)、16bitDAC 方式 |
| | 電圧範囲:0V~4V(FUUL) |
| | 出力精度·直線性:0.2%/FULL 以下 |
| | バズ比 S/N:-60dB RMS 以下、 |
| | CAL 校正モード:0V⇒2V⇒4V⇒0V 校正信号 1 秒周期で出力。 |
| 電源 | 単三充電電池(1.2V)、又は、アルかり乾電池(1.5V)×6本 |
| | 外部 DC 電圧使用範囲(5.8V~12V) |
| | 充電電池での持ち時間:6時間以上 |
| | 消費電流:約 110mA |
| 外形寸法 | 100(W) × 122(D) × 40 (H) mm |
| | 重量:約 450g(電池含む) |
| 使用環境 | JIS-E-4031-2B、JIS-E-4032-1A |
| | 温度:0℃~40℃ |
| | 湿度:20%~80%(結露無きこと) |

※仕様は性能向上のため予告なく変更することがあります。

■記録装置の校正信号(CAL 出力機能)

右図は、W0077 の CAL 信号をオシロスコープで記録したものです。0V⇒2V(1/2full)⇒4V(full)⇒0V を繰り返し 出力します。記録装置を含めた校正信号として利用出来ます。

縦軸:電圧(V/div)

横軸:時間(1sec/dv)




※ご注意事項 GPS が受信出来なくなると、出力電圧は 0V になります。

■直線性

下図は、W0077-400(400km/h)をフルスケールとして設定した場合の出力特性です。16bitDAコンバータにより、正確な電圧変換が可能です。

横軸: GPS より入力される速度(km.h) 縦軸: W0077-400 の出力電圧(V)



■自動車での出力

下図は W0077-080 を自動車に積んで、市内を走った時のデータ例です。

縦軸:10km/h/div 横軸:1sec/div



マーカースイッチ/W0034S2T

マーカースイッチ/W0034S2T は、GPS 速度計 T セット/W0077 の付属品で、GPS が受信出来ない区間のキロポストマーカー入力として用意された製品です。この W0034S2T を W0077 に接続しますと、W0034S2T から、W0077 の速度出力を GPS 速度信号かマーカー信号かを選択制御できます。その上、選択した時点でポジションマーカーが (5V の 50ms パルス幅) 挿入されます。このことで、GPS 速度区間とキロポストマーカー区間の境界ラインとして、後処理でファイルを切り出す時の目印になります。この切換は予め走行区間の受信状況を調査した上で、キロ程の明確な位置 (例えば停車駅、大きな構造物等)で切り換えることで、後処理の距離演算時に確実な始点を与えることが出来ます。

一 操作説明W0077 接続ケープル 切換スイッチ 切換スイッチ ボ悲表示 WATTS NOBES (マーカーモート*) 表示 NOBES (マーカースイッチ 型 名: NO03452T 電 落: 単三乾電池 UM-3 ×2本 製造元: Hatts Limited Company

■主な定格・性能

●外形寸法:66.5×92×28.4mm、

●重量 :約 250g(電池・ケーブル含む)

●電源 : 単三乾電池(UM-3×2本)、

●電池寿命: アル別乾電池で約1万回以上(1秒間 ON)

●キロポストマーカー出力電圧:白ボタン:約3V(電池電圧に依存)

●GPS-MARK 切換(切換時にパルス出力印加、5V、

約 50ms パルス幅)

●消費電流:スイッチ ON 時 約 1mA

●ケーブル :4 芯シール で 複合ケーブル、外径約 5.3 o 、長さ約 1.5m

■使い方

●切換スイッチ :マーカーか GPS かの信号を切り換えるスイッチで、

位置の明確な停車駅や大型構造物などで切り

換える。

●押しボタンスイッチ:キロポストマーカーとして、沿線のキロポストを見ながら

定期的に押す。押すタイミングには(1km、500m、

200m、100m)の中から選択。


●GPS ランプ:GPS レシーバーが衛星を捕獲している時点灯。

Dは 1000m、500m、200m、100m から選びます。


●MARK ランプ : キロポストマーカー区間で切換スイッチを入れたら点灯。

■キロポストマーカーとは

沿線のキロポスト(位置を示す表示杭)を見ながら等間隔 D(m)でスイッチを押すことで、距離の積算と経過時間 T(sec)から平均速度が求められます。




■W0077 T セットシステムブロック図



■使い方

GPS の受信区間は、予め試験走行して確認しておきます。マーカーに切り換える位置は、停車駅や大型構造物など、位置の分かり易いポイントを決めます。後処理で、ファイルを切り取った際に、開始キロ程を与え易くするためです。1 分を下回る短時間の瞬き区間での出力信号は継続します。

<区間設定イメージ>




MARK の区間でキロポスト毎に押しボタンスイッチを押します

縦軸: 2V/div

横軸 200ms/div

<キロポストマーカー入力イメージ>



※電池は、キロポストマーク出力信号が 2.7V を下回ったら、裏面の電池蓋を開けて交換して下さい。装置の電源は押し ポタンスイッチを ON した時のみ通電されます。また、GPS ランプは GPS レシーパーが衛星を確保してる間点灯します。

■販売店

■製造元

有限会社 ワットシステム __URL http://www.wattsystem.co.jp



〒365-0041 埼玉県鴻巣市小松 4 丁目 2 番 27 号 B101 Tel·Fax 048-541-9551 販売 WEB http://www.wattsystem.cm